

学習用タブレット型コンピューター タブレット PC

スタートアップガイド

本ガイドでは、タブレット PC のご使用上の注意及びご家庭からインターネット接続する際の設定方法について説明します。

本ガイドは、貸出期間中、
大切に保管してください。



準備編

タブレット PC の機種について

■ タブレット PC

Lenovo 製 IdeaPad D330

OS : Windows 10 Pro

AC アダプタ付属

■ 通信環境

〔 Wi-Fi モデル 〕


無線環境 (Wi-Fi) がある場所でのみインターネットを利用可能。

〔 LTE モデル 〕

無線環境 (Wi-Fi) がない場合でも LTE 通信によりインターネットを利用可能。

■ フィルタリング対策済

学習者としての児童・生徒に悪影響を与えるサイトの閲覧ができないようにアクセス制限 (フィルタリング) しています。



2通りの使い方

ノートパソコンとしても、キーボードを切り離してタブレットとしても使えます。



⚠ 注意

キーボードを押さえて、タブレットを左か右に傾けて取り外します。真上に引き上げても取り外せません。



⚠ ご使用上の注意

無理な力を掛けずに
大事に扱ってね。




■ キーボード上に物を置いたまま
ふたを閉じない。



■ ふたの上を強く押さない。



■ タブレット PC の近くに
飲み物を置かない。



■ 画面は 120 度より
奥に押さない。

インターネット
接続編

ネットワークに接続して使い始めよう

ログインの前に必要なパスワード等を準備しておこう

- ☐ 学校から指示のあったユーザー名、パスワード
- ☐ ご自宅無線ルーターの SSID と暗号化キー
(Wi-Fi モデルの場合のみ準備)

SSID とは、無線ルーターを識別するための名前のことです。

暗号化キーとは Wi-Fi 接続するためのパスワードのようなものです。

SSID と暗号化キー情報は無線ルーターの側面か底面にラベルが貼られていることが多いです。

情報が不明な場合は無線ルーターのメーカーにお問い合わせください。

ユーザー名とパスワードを下のスペースにメモしておこう。

ユーザー名

パスワード

※ユーザー名、パスワードは他者に知られないように厳正に管理してください。

本ガイドではタッチ操作を基本にして説明します。マウスを利用される際には、
"タップ" → "クリック" "ダブルタップ" → "ダブルクリック" と読み替えて操作してください。

【操作の説明】

タップ：指で画面上を素早くポンとたたいて離す動作

ダブルタップ：タップを素早く 2 回繰り返す動作

1 電源を入れる

タブレット右上側面の電源ボタン
を 2 秒程度押します。



電源ボタン

AC アダプタを接続

AC アダプタはタブレット
右下側面に接続します。



AC アダプタを接続して
電源ボタンを押すだけ

裏面へ続く


2 無線ネットワークの設定 (初めて使うときのみ)

- ①画面上を指で触れながら、指を上方向に動かします。
- ②右下のネットワークアイコンをタップします。



Wi-Fi モデルの場合

- ①ご自宅無線ルーターのSSIDを選択します。
- ②[自動的に接続]に☒を入れます。
- ③[接続]をタップします。
- ④ネットワークセキュリティキー入力欄に、ご自宅無線ルーターの暗号化キーを入力します。
- ⑤[次へ]をタップします。
- ⑥「このネットワーク…」が表示された場合、[はい]をタップします。



ネットワークに接続すると「接続済み」と表示されます。




重要 ネットワークに接続できない場合は、ご自宅無線ルーターの取扱説明書をご確認いただくか、無線ルーターのメーカーにお問合せください。



LTE モデルの場合

- ①[SoftBank(LTE)]を選択します。
- ②[Windowsで接続を維持する]に☒を入れます。
- ③②のチェックを入れると「接続」が消えて自動的に接続されます。




ネットワークに接続すると「接続済み」と表示されます。



3 ユーザー名とパスワードを入力する。


- ①学校から指示のあったユーザー名を入力します。
- ②パスワードを入力します。
- ③[→]をタップします。




デスクトップ画面が表示されるまでお待ちください。

4 インターネットへの接続

デスクトップ画面上の
[Microsoft Edge] アイコンをダブルタップします。



初回のみ①[始める]をタップし、その後表示される画面はすべて右上の[X]②～⑤をタップして閉じてください。



再度 [Microsoft Edge] アイコンをダブルタップして起動してください。ホームページが表示されれば接続完了です。

終了編

使用後はスリープまたはシャットダウンしてください。

- 少しの間使わない場合：スリープ
- 長時間使わない場合：シャットダウン

スリープするには

電源ボタンを2秒程度押すか、ふたを閉じます。しばらくすると電源ボタンのLEDが点滅します。

再開するには、電源ボタンを1秒程度押します。

シャットダウンするには

- ①画面左下の[Windows ロゴアイコン]をタップします。
- ②[電源]をタップします。
- ③[シャットダウン]をタップします。

再開するには、電源ボタンを2秒程度押します。

