

学習用タブレット型コンピューター タブレット PC

スタートアップガイド

本ガイドでは、タブレット PC のご使用上の注意及びご家庭からインターネット接続する際の設定方法について説明します。

本ガイドは、貸出期間中、
大切に保管してください。



準備編

タブレット PC の機種について

■ タブレット PC

Lenovo 製 IdeaPad D330
OS : Windows 10 Pro
AC アダプタ付属

■ 通信環境

〔 Wi-Fi モデル 〕


無線環境 (Wi-Fi) がある場所でのみインターネットを利用可能。

〔 LTE モデル 〕

無線環境 (Wi-Fi) がない場合でも LTE 通信によりインターネットを利用可能。


■ フィルタリング対策済

学習者としての児童・生徒に悪影響を与えるサイトの閲覧ができないように
アクセス制限 (フィルタリング) しています。




2通りの使い方

ノートパソコンとしても、キーボード
を切り離してタブレットとしても
使えます。



⚠ 注意

キーボードを押さえて、タブレットを
左か右に傾けて取り外します。真上
に引き上げても取り外せません。



⚠ ご使用上の注意

無理な力を掛けずに
大事に扱ってね。




■ キーボード上に物を置いたまま
ふたを閉じない。




■ ふたの上を強く押さない。



■ タブレット PC の近くに
飲み物を置かない。



■ 画面は 120 度より
奥に押さない。



120 度まで

ネットワークに接続して使い始めよう

インターネット
接続編

ログインの前に必要なパスワード等を準備しておこう

- ☐ 学校から指示のあったユーザー名、パスワード
- ☐ ご自宅無線ルーターの SSID と暗号化キー
(Wi-Fi モデルの場合のみ準備)

SSID とは、無線ルーターを識別するための名前のことです。

暗号化キーとは Wi-Fi 接続するためのパスワードのようなものです。

SSID と暗号化キー情報は無線ルーターの側面か底面にラベルが貼られていることが多いです。

情報が不明な場合は無線ルーターのメーカーにお問合せください。

ユーザー名とパスワードを下のスペースにメモしておこう。

ユーザー名

パスワード

※ユーザー名、パスワードは他者に知られないように厳正に管理してください。

本ガイドではタッチ操作を基本にして説明します。マウスを利用される際には、
“タップ” → “クリック” “ダブルタップ” → “ダブルクリック” と読み替えて操作してください。


【操作の説明】

タップ：指で画面上を素早くポンとたたいて離す動作

ダブルタップ：タップを素早く 2 回繰り返す動作

1 電源を入れる

タブレット右上側面の電源ボタン
を 2 秒程度押します。



電源ボタン

AC アダプタを接続

AC アダプタはタブレット
右下側面に接続します。




AC アダプタを接続して
電源ボタンを押すだけ

裏面へ続く


2 無線ネットワークの設定 (初めて使うときのみ)

- ①画面上を指で触れながら、指を上方向に動かします。
- ②右下のネットワークアイコンをタップします。




Wi-Fi モデルの場合

- ①ご自宅無線ルーターの SSID を選択します。
- ②[自動的に接続] に ☒ を入れます。
- ③[接続] をタップします。
- ④ネットワークセキュリティキー入力欄に、ご自宅無線ルーターの暗号化キーを入力します。
- ⑤[次へ] をタップします。
- ⑥「このネットワーク…」が表示された場合、[はい] をタップします。



ネットワークに接続すると「接続済み」と表示されます。




重要 ネットワークに接続できない場合は、ご自宅無線ルーターの取扱説明書をご確認いただくか、無線ルーターのメーカーにお問合せください。



LTE モデルの場合

- ① [SoftBank (LTE)] を選択します。
- ② [Windows で接続を維持する] に ☒ を入れます。
- ③ ②のチェックを入れると [接続] が消えて自動的に接続されます。




ネットワークに接続すると「接続済み」と表示されます。



3 ユーザー名とパスワードを入力する。


- ①学校から指示のあったユーザー名を入力します。
- ②パスワードを入力します。
- ③[→] をタップします。




デスクトップ画面が表示されるまでお待ちください。

4 インターネットへの接続

デスクトップ画面上の [Microsoft Edge] アイコンをダブルタップします。



初回のみ①[始める]をタップし、その後表示される画面はすべて右上の[×]②～⑤をタップして閉じてください。



再度 [Microsoft Edge] アイコンをダブルタップして起動してください。ホームページが表示されれば接続完了です。

終了編

使用後はスリープまたはシャットダウンしてください。

- 少しの間使わない場合：スリープ
- 長時間使わない場合：シャットダウン

スリープするには

電源ボタンを2秒程度押すか、ふたを閉じます。しばらくすると電源ボタンのLED が点滅します。
再開するには、電源ボタンを1秒程度押します。

シャットダウンするには

- ①画面左下の [Windows ロゴアイコン] をタップします。
- ②[電源] をタップします。
- ③[シャットダウン] をタップします。
再開するには、電源ボタンを2秒程度押します。

